



Vidéoprojecteur EPSON EB 475Wi

Allumage

- Allumer l'interrupteur général dans le coins de la salle
- Allumer le vidéoprojecteur à l'aide de la télécommande. (met environ 1 minute pour avoir une image suffisamment lumineuse)
- Éteindre le module de visioconférence si nécessaire (attention il se rallume automatiquement lorsque vous bougez la télécommande)
- Brancher portable sur la prise VGA notée **Vidéo** le long du mur à l'aide du câble VGA se trouvant dans
- Basculer l'affichage du portable sur sa sortie vidéo comme vous le faites habituellement.
 - sous mac: Préférences Systèmes / Moniteurs / Afficher les moniteurs dans la barre des menus / Détecter les moniteurs / Recopie d'écran
 - sous windows:
 - sous linux:
- Sur la télécommande du vidéoprojecteur, appuyer sur la touche «**Computer**» une ou deux fois jusqu'à sélectionner la source **Ordinateur 2**
- Il est aussi possible d'utiliser la prise VGA notée **Vidéo+TV**. Dans ce cas il faut sélectionner la source **Ordinateur 1**.

Arrêt

- Appuyer 2 fois sur le touche «On/Off» de la télécommande.
- Éteindre l'interrupteur général